

اقدامات احتیاطی

• اطمینان حاصل کنید که استفاده از امکانات سیستم مولتی‌مدیا مانند مشاهده صفحه نمایشگر، باعث انحراف شما از مسیر و در نتیجه رانندگی غیر ایمن نمی‌شود.

• مهم‌ترین مسئولیت شما در حین رانندگی حفظ ایمنی خود و دیگر سرنشینان خودرو می‌باشد. لذا از قوانین راهنمایی و رانندگی پیروی کنید.

• برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی و یا بروز اتصال، سیستم مولتی‌مدیا را از تماس با رطوبت و مایعات دور نگه دارید.

• صدای دستگاه را در حدی نگه دارید که صداهای بیرون خودرو به خصوص صداهای هشدار دهنده مانند بوق سایر خودروها قابل شنیدن باشند.

• در صورت بروز هرگونه مشکلی از باز نمودن یا تنظیم نمودن دستگاه بدون حضور افراد متخصص خودداری نمایید. جهت رفع مشکل با نمایندگی‌های مجاز شرکت بی‌ام کارز تماس حاصل نمایید.

• هرگونه استفاده ناصحیح از سیستم مولتی‌مدیا که موجب آسیب رسیدن به دستگاه شود شامل گارانتی نبوده و از طرف نمایندگی‌های مجاز هیچ مسئولیتی پذیرفته نمی‌شود.

• فقط در زمان توقف کامل خودرو، اقدام به تنظیمات نمایید.

• از اعمال نیروی بیش از حد بر روی سطح صفحه نمایش و یا تماس اشیاء دارای لبه‌های تیز با سطح آن خودداری نمایید.


• در صورت کثیف شدن صفحه نمایش، از دستمال ابریشمی نرم و مواد پاک‌کننده طبیعی جهت تمیز کردن آن استفاده نمایید. استفاده از پارچه خشن و مواد پاک‌کننده شیمیایی نظیر الکل می‌تواند منجر به بروز آسیب و ایجاد خط و خش در سطح آن شود.

بلوتوث


۱- در صفحه اصلی، نوار بالا را به سمت پایین بکشید.




۲- در صفحه ظاهر شده، آیکن "❄" را به مدت چند ثانیه فشار دهید. بلوتوث تلفن همراه خود را نیز روشن کنید.




۳- پس از روشن کردن بلوتوث، نام دستگاه‌های موجود ظاهر شده، شما می‌توانید نام تلفن همراه مدنظر خود را انتخاب کنید.



• پس از انتخاب تلفن همراه، درخواستی مبنی بر تأیید نام تلفن همراه ظاهر می‌شود. این درخواست شامل کد می‌باشد.



• چنانچه چنین درخواستی بر روی تلفن همراه شما نیز ظاهر شده است، پس از تأیید هردو آن‌ها اتصال صورت می‌گیرد.



۴- پس از اتصال، برای دسترسی به امکانات موسیقی، از صفحه اصلی گزینه "Bluetooth Music" را انتخاب کنید.




• در صفحه ظاهر شده، شما می‌توانید از امکانات موسیقی استفاده کنید.


این بروشور راهنمای سریع استفاده از برخی امکانات سیستم مولتی‌مدیا می‌باشد. لطفا جهت اطلاع از سایر امکانات آن، به منوی راهنمای استفاده داخل دستگاه مراجعه فرمایید.





۶- برای دسترسی به لیست مخاطبین خود، گزینه "Contacts" را انتخاب کنید.



۷- برای دسترسی به لیست تماس‌های اخیر، گزینه "Dial log" را انتخاب کنید.




۸- برای دسترسی به لیست تماس‌های از دست رفته، گزینه "Missed calls" را انتخاب کنید.



۹- برای دسترسی به امکانات تماس، از صفحه اصلی گزینه "Bluetooth Phone" را انتخاب کنید.



• در صفحه ظاهر شده، شما می‌توانید از صفحه کلید برای شماره‌گیری استفاده کنید.



• از طریق گزینه‌های سمت چپ، می‌توانید به گزینه‌های تماس دسترسی داشته باشید.